

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU PVC PROZORA I VRATA

Nadamo se da ćemo Vam ovim upustvom, pomoći prilikom montaže Vaših novih PVC prozora i vrata.

Ukoliko budete imali bilo kakvih problema prilikom montaže, i ne znate kako dalje, nećemo Vas ostaviti same sa vašim problem, pokušat ćemo Vam pomoći u najkraćem mogućem roku.

Naša usluga za korisnike/kupce, Vam stoji na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na slijedeći broj Tel.: +387 35 394 422

Radno vrijeme usluge za korisnike je, radnim danima od 08:00 do 16:00 a Subotom od 08:00 do 15:00. (Hvala na razumijevanju!)

### **Potreban alat za montažu:**

- Centimetar
- Pila i Pajser
- Odvijač (šarafciger) i Imbus ključ
- Montažni vijci i PUR pjena
- Montažne kajle (min. 6-kom/prozor)
- Čekić – obični i gumeni
- Libela – vaservaga
- Bušilica i Aku bušilica



### **Pravilno uzimanje mjera.**



- Izmjerite **vanjsku širinu** Vašeg svjetlosnog otvora na više mjesta i zabilježite najmanju izmjerenu dimenziju.
- Izmjerite **unutrašnju širinu** Vašeg svjetlosnog otvora na više mjesta i zabilježite najmanju izmjerenu dimenziju.
- Izmjerite **vanjsku i unutrašnju visinu** i zabilježite najmanju izmjerenu dimenziju.
- Izmjerite širinu od **vanjske klupice** prema prozoru i zabilježite najmanju izmjerenu dimenziju.
- Sada odredite dimenziju za narudžbu, u obzir uzmite smanjenje dimenzije za 1 do 2 cm za PU-pjenu ili mineralnu vunu.

**Demontaža postojeće stolarije.**



- Izvadite krilo starog prozora iz postojećeg okvira.



- Koristeći pilu izrežite donji dio okvira kao što je prikazano na slici.



- Pomoću pajsera izvadite prvi dio donjeg okvira.



- Zatim pomoću pajsera izvadite drugi, treći i četvrti dio okvira. Demontaža je GOTOVA!.

**Priprema.**



- Postavite poluolivu (ručnicu).
- Podignite rozetnu lagano i okrenite je za 90°, tako da glave vijaka budu vidljive.



- Zašarafite poluolivu laganim pritiskom za okvir prozora i zaokrenite rozetnu ponovo na prvobitno stanje.



- Izvadite štift npr. šarafcigerom.



- Otvorite krilo i malim nagibom prema sebi izvadite krilo od okvira prozora.

## Ugradnja.



- Ubacite okvir prozora u pripremljeni svjetlosni otvor.



- Pričvrstite okvir prozora pomoću montažnih kajli i gumenog čekića.
- Obratite pažnju na raspored montažnih kajli na slici, bitan je pravilan položaj.



- Pomoću centimetra dovedite prozorski okvir u pravilan položaj.



- Dovedite horizontalne i vertikalne dijelove prozora pod vagu.



- Izbušite rupe sa odgovarajućim borerom. Bušite direktno od okvira u zid. Korištenjem naših montažnih vijaka nisu Vam potrebni tiplovi.
- Razmak između dva šarafa ne smije biti veći od 70 cm. U zavisnosti od veličine prozora, odgovarajući broj šarafa se mora zabušiti i postaviti.
- Bušenje i šarafljenje lijevo i desno trebalo bi imati razmak od 10cm od unutrašnjeg ugla okvira.
- Pomoću montažnih vijaka pričvrstite okvir prozora za zid.
- Pazite na to da prilikom bušenja prozora za zid ne dođe do natezanja okvira.



- Ispunite prostor okvira i prozora PU-pjenom. Preporučujemo Vam da montažne kajle ne vadite dok se pu-pjena ne osuši u potpunosti.
- Spojite krilo prozora na donji dio okvira sa šarkom koja se nalazi na okviru.



- Pritisnite gornji dio krila prozora prema šarci i ubacite štift tako da se ova dva djela spoje.
- Sada ukolnite samo još zaštitinu foliju i **GOTOVO!**



### ***Odricanje odgovornosti.***

- Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za pravovremenost, tačnost, potpunost ili kvalitetu pruženih informacija.
- Odgovornost potraživanja protiv autora na temelju materijalne štete ili emocionalne prirode koji su nastali korištenjem ili ne korištenjem informacija ili kroz korištenje neispravnih i nepotpunih informacija, općenito su isključene osim ako autor nije namjernim ili nemarnim ponašanjem prouzrokovao određenu štetu.

Hvala na razumijevanju,

**TOP.FIT Team**

e-mail kontakt: | [info@topfit.ba](mailto:info@topfit.ba) |

